




**FIRMA JUNAMA DZIĘKUJE PAŃSTWU ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
MAMY NADZIEJĘ, ŻE SPEŁNI ON PAŃSTWA OCZEKIWANIA.**

**W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA PROSIMY O DOKŁADNE
ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ**

**WAŻNE: PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO
ODNIESIENIE**

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji zagraża bezpieczeństwu dziecka
- Unikaj ryzyka używania otwartego ognia, innych źródeł ciepła jak grzejniki, kuchenki gazowe itp. jeśli znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie gondoli.
- Używaj tylko materaca Junama dostarczonego z gondolą.
- Kontroluj regularnie uchwyty do przenoszenia i środek gondoli, sprawdzając zużycie i uszkodzenia.
- Nie zawieszaj żadnych dodatkowych obciążeń na rączce wózka.
- Regularnie dokonuj przeglądu wózka. Jeśli dojdzie do uszkodzenia lub zużycia - sprawdź rozdział dotyczący prawidłowego użytkowania i czyszczenia znajdujący się na końcu instrukcji.
- Używaj tylko akcesoriów Junama przeznaczonych do wózka.
- Przed przystąpieniem do użytkowania należy upewnić się, czy produkt i wszystkie jego elementy składowe są sprawne.
- Nie wolno używać wózka, jeśli jakkolwiek jego element został uszkodzony.
- Wjeżdżając na krawężnik lub inny stopień, należy podnieść przednie zawieszenie.
- Nie należy zjeżdżać wózkiem po schodach.
- W wózku powinny być stosowane wyłącznie oryginalne części, zatwierdzone przez producenta.
- Nie należy użytkować akcesoriów, które nie są zaakceptowane przez producenta.

KONSERWACJA

Użytkownik powinien dbać o właściwą konserwację wózka. Wszystkie elementy łączące i nity muszą być dokręcone i odpowiednio zabezpieczone. Bardzo ważne jest by mechanizmy blokujące o obrotowe były regularnie smarowane teflonem w sprayu (suchy lubrykant). Hamulce, koła i opony podczas użytkowania nie mogą być zużyte. Kontroluj je regularnie, naprawiaj bądź wymieniaj jeśli konieczne. Można również używać teflonu do smarowania innych elementów ruchomych. Po użyciu sprayu, wytrzyj powierzchnię miękką tkaniną. Elementy stelaża z mechanizmami blokującymi i obrotowymi powinny być również regularnie czyszczone i smarowane. Zapewni to bezproblemowe użytkowanie wózka. Nie dokonuj samodzielnie żadnych modyfikacji produktu. Jeśli chcesz zgłosić reklamację lub masz pytania dotyczące produktu lub jego użytkowania skontaktuj się ze sklepem lub dystrybutorem. Przegląd wózka powinien odbywać się co 24 miesiące. Używaj tylko oryginalnych części Junama. Używanie zamienników może być niebezpieczne.

CZYSZCZENIE

Nie używaj żadnych ściernych materiałów do czyszczenia stelaża! Używaj wilgotnej szmatki z łagodnym detergentem i dokładnie wysusz. W przypadku gdy wózek jest narażony na słoną wodę należy go spłukać świeżą wodą. Należy dokładnie wysuszyć tapicerkę przed jej ponownym założeniem. Wszystkie tkaniny zostały przetestowane na przemakalność, ale gdy wózek jest bardzo wilgotny, woda może przenikać przez dolne krawędzie i szwy, pozostawiając plamy z wody na tapicerce.

Nie przechowuj i nie składaj wózka, gdy jest mokry. Jeśli wózek jest mokry należy go wysuszyć z rozłożoną budką. Nigdy nie przechowywać w wilgotnym środowisku, gdyż może to powodować pleśń. Nie suszyć w suszarce i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas suszenia! Nie prasować.

Reklamowany produkt należy oddać w stanie czystym

WARUNKI GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym produkt został po raz pierwszy sprzedany klientowi przez sklep detaliczny. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne istniejące w momencie zakupu czy wykryte w ciągu roku od daty zakupu produktu w sklepie detalicznym przez pierwszego właściciela (gwarancja producenta). Jeśli wada materiałowa czy produkcyjna zostanie wykryta, producent, według własnego uznania, bezpłatnie naprawi produkt lub wymieni go na nowy. Aby skorzystać z warunków niniejszej gwarancji, należy dostarczyć produkt do sklepu, w którym został po raz pierwszy zakupiony lub do innych autoryzowanych sklepów sprzedających produkty Gwaranta lub do centrum serwisowego Gwaranta w danym kraju oraz przedłożyć dowód zakupu (paragon lub fakturę) zawierający datę zakupu, nazwę sklepu oraz nazwę towaru. Prosimy o sprawdzenie produktu pod kątem jego kompletności czy jakichkolwiek wad w momencie jego zakupu, a w przypadku sprzedaży wysyłkowej niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania produktu i dostarczyć go do sklepu, w którym został po raz pierwszy zakupiony. Reklamowany w ramach gwarancji produkt powinien zostać dostarczony czysty i kompletny. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, warunków zewnętrznych (woda, ogień, wypadki drogowe i inne). Gwarancja obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją użytkowania, jeśli był naprawiany/ modyfikowany przez uprawnione osoby i użyto do tego celu wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE

1. Naturalne zużycie związane z eksploatacją.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania.
3. Dokonywanie napraw przez osoby nieupoważnione.
4. Uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy.
5. Płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
6. Mechaniczne uszkodzenia kół wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wózka.
7. Chcąc zapewnić Państwu pełną satysfakcję w korzystaniu z naszego produktu, firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie wózka, bez obowiązku informowania o tym kupujących.

UTYLIZACJA


Pamiętaj, aby zutylizować produkt.

Przepisy dotyczące wywozu śmieci mogą się różnić w każdym kraju. Proszę skontaktować się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami, aby upewnić się, co do właściwych działań. Zawsze należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji odpadów z twojego kraju.

**A LA EMPRESA LE GUSTARÍA AGRADECERLE QUE HAYA
ADQUIRIDO NUESTRO PRODUCTO. ESPERAMOS QUE CUMPLA
CON SUS EXPECTATIVAS**

**PARA UTILIZARLO DE MANERA SEGURA CON EL BEBÉ ES
IMPORTANTE QUE LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.**

**IMPORTANTE: DEBE CONSERVAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS.**



MANTENIMIENTO

El usuario debe cuidar el correcto mantenimiento del cochecito. Todos los elementos de conexión y remaches deben apretarse y fijarse correctamente. Es muy importante engrasar periódicamente los mecanismos giratorios con spray de teflón (lubricante seco). Los frenos, ruedas y neumáticos no se pueden usar cuando están desgastados. Revíselos periódicamente, repárelos o reemplácelos si es necesario. También se puede utilizar teflón para lubricar otros elementos móviles. Después del uso del spray, limpie la superficie con un paño suave. Los elementos del marco junto con los mecanismos de bloqueo y los mecanismos giratorios deben limpiarse y lubricarse periódicamente. Garantizará un uso sin problemas del cochecito. No realice ninguna modificación en el producto usted mismo. Si quiere presentar una reclamación o tiene dudas sobre el producto o su uso, póngase en contacto con la tienda o distribuidor. La inspección del cochecito debe realizarse cada 24 meses. Utilice únicamente piezas originales. El uso de piezas alternativas puede ser peligroso.

LIMPIEZA

¡No utilice productos abrasivos para limpiar el chasis! Utilice un paño húmedo con un producto de limpieza suave y séquelo con cuidado. En caso de que el cochecito entre en contacto con agua salada, límpielo con agua dulce. Seque cuidadosamente el plástico de lluvia antes de otro uso. Se probó la permeabilidad al agua de todos los tejidos, pero cuando el cochecito está muy mojado, el agua puede filtrarse por los bordes inferiores y las costuras, dejando manchas de agua en la funda. Se recomienda utilizar el protector contra la lluvia para evitarlo. No guarde ni pliegue el cochecito cuando esté mojado. Cuando el cochecito esté mojado, séquelo con la capota abierta. Nunca lo almacene en un área con mucha humedad, ya que puede causar moho. ¡No secar en la secadora ni exponer a la luz solar directa durante el secado! No planchar.

El producto que desee reclamar, hay que devolverlo limpio.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

Esta garantía sólo cubre el territorio del país en el que la tienda minorista vendió el producto al cliente por primera vez. La garantía cubre todos los defectos de material y de producción presentes en el momento de la compra o revelados dentro del año siguiente a la fecha de compra en el establecimiento minorista por el primer propietario (garantía del fabricante). Si se encuentran defectos de material o de producción, el fabricante, a su propia discreción, reparará el producto sin coste alguno o lo sustituirá por uno nuevo. Para hacer uso de esta garantía, entregue el producto en la tienda en la que lo compró por primera vez, o en otras tiendas autorizadas que vendan los productos del Fabricante, o en el centro de servicio del Fabricante en un país determinado, y presente la confirmación de compra (recibo o factura) indicando la fecha de la compra, nombre de la tienda y producto.

Verifique que el producto esté completo, así como cualquier defecto en el momento de la compra y, en el caso de la venta por correo, inmediatamente después de recibirlo. En caso de encontrar un defecto, deje de usar el producto y entréguelo primero en la tienda donde lo compró. El producto objeto de la reclamación de garantía deberá entregarse limpio y completo. En caso de dudas contacte con el vendedor o el fabricante. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, condiciones externas (agua, incendio, accidentes de tráfico, otros). La garantía sólo es válida si el producto se utiliza de acuerdo con el manual de usuario, si fue reparado/modificado por personas autorizadas y sólo si se utilizaron piezas y accesorios originales. Esta garantía no excluye, limita ni suspende ningún otro derecho del comprador resultante de las disposiciones legales sobre garantía de los productos vendidos.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. Desgaste natural debido al uso.
2. Daños resultantes de un uso inadecuado o de conformidad con el manual de usuario.
3. Reparaciones realizadas por personas no autorizadas.
4. Decoloración de las telas debido a la exposición prolongada a la luz solar.
5. Daños o desgarros resultantes causados por el comprador.
6. Daños mecánicos en las ruedas por uso inadecuado del cochecito.
7. Para garantizar su plena satisfacción en el uso de nuestro producto, la empresa se reserva el derecho de introducir cambios en el diseño del cochecito sin obligación de informar a los clientes.

DESECHO

Recuerde desechar el producto.

Las regulaciones sobre eliminación de residuos pueden ser diferentes en cada país. Comuníquese con la empresa local de eliminación de desechos para asegurarse de que se tomen las medidas correctas.

TÉRMINOS DE GARANTÍA:

La garantía no es válida:


1. Si el producto ha sido reparado, modificado por terceros no autorizados.
2. Si el daño fue de resultado mecánico.
3. Si el daño fue causado por un uso indebido de las instrucciones.
4. Si el daño fue causado por factores externos: lluvia o exposición excesiva a la luz solar (UV), formación de bolitas en la tela.
5. Si el daño fue causado por almacenamiento inadecuado del producto, negligencia y falta de mantenimiento.

EN

**JUNAMA COMPANY THANK YOU FOR PURCHASING OUR PRODUCT,
WE HOPE THAT IT WILL MEET YOUR EXPECTATIONS.**

**FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS
CAREFULLY**

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE



MAINTENANCE

The user should care for proper maintenance of the pram. All connecting elements and rivets must be tightened and properly secured. It is very important to regularly grease the swiveling mechanisms with use of spray teflon (dry lubricant). Brakes, wheels, and tires cannot be worn off when in use. Check them regularly, repair, or replace if necessary. Teflon may also be used to lubricate other movable elements. After use of spray, clean the surface with soft fabric. Elements of the frame together with locking mechanisms and swiveling mechanisms should be regularly cleaned and lubricated. It will ensure trouble-free use of the pram. Do not make any modifications to the product by yourself. If you want to make a complain got have questions about the product or its use, contact the shop or distributor. Inspection of the pram should be carried out every 24 months. Use only original parts. Use of alternative parts may be dangerous.

CLEANING

Do not use any abrasive materials to clean the frame! Use damp clothes with a mild cleaning agent and dry carefully. In the case the pram is exposed to salty water, clean it off with fresh water. Carefully dry the cover before another use. All fabrics were tested for water permeability, but when the pram is very wet, water may get through the lower edges and seams, leaving water stains on the cover. It is recommended to use rain cover to avoid it. Do not store or fold the pram when it is wet. When the pram is wet, dry it with the open hood. Never store in the area of large humidity as it may cause mould. Do not dry in the dryer or expose to direct sunlight when drying! Do not iron.

Product you wish to complain, return in a clean condition.

TERMS AND CONDITIONS OF GUARANTEE

This guarantee only covers the territory of the country in which the product was sold to the client first time by the retail store. The guarantee covers all defects in material and production defects present at the purchase or revealed within a year of the purchase date in the retail store by the first owner (manufacturer guarantee). If defect in material or production defect are found, the manufacturer, at his own discretion repairs the product free of charge, or replace it to the new one. To use this guarantee, deliver the product to the store in which it was purchased first time, or to another authorized stores selling the Warrantor's products, or to the service centre of the Warrantor in a given country, and present the purchase confirmation (receipt or invoice) stating the date of the purchase, name of the store and product.

Please check completeness of the product as well as any defects at the purchase, and in the case of mail-order sale, immediately upon receipt. In the case defect is found, stop using the product and deliver it to the store in which it was purchased first. Product subject to the guarantee complaint should be delivered in a clean condition and complete. In the case of any doubts contact the seller or the manufacturer. This guarantee does not cover any damages resulting from improper use, external conditions (water, fire, road accidents, other). The guarantee is only valid if the product is used according to the user manual, if it was repaired/modified by authorized persons, and only if original parts and accessories were used. This guarantee does not exclude, limit, or suspend any other rights of the purchaser resulting from provisions of law on warranty for sold products.

THE GUARANTEE DOES NOT COVER

1. Natural wear due to use.
2. Damages resulting from improper use or use in compliant with the user manual.
3. Repairs carried out by unauthorized persons.
4. Fading of fabrics due to long-term exposure to sun light.
5. Mechanical damages to the wheels due to improper use of the pram.
6. To ensure you full satisfaction from use of our product, the company reserves the right to introduce changes in the design of the pram without the obligation to inform the clients.

DISPOSAL


Remember to dispose the product.

Regulations on waste disposal may be different in every country. Please contact local waste disposal company to make sure correct action is undertaken. Always follow regulations on waste disposal valid in your country.

**JUNAMA ITALIA RINGRAZIA PER L'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO.
CI AUGURIAMO CHE SODDISFI LE VOSTRE ASPETTATIVE.**

**PER LA SICUREZZA DEL BAMBINO, SI PREGA DI LEGGERE
ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE**

**IMPORTANTE: CONSERVARE IL MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI E
ALLEGARE LO SCONTRINO FISCALE/FATTURA**



MANUTENZIONE

L'utente deve occuparsi della corretta manutenzione della carrozzina. Tutti gli elementi di collegamento e i rivetti devono essere serrati e fissati adeguatamente. È molto importante lubrificare regolarmente i meccanismi girevoli con l'uso di spray teflon (lubrificante secco). Freni, ruote e pneumatici non possono essere consumati durante l'uso. Controllarli regolarmente, ripararli o sostituirli se necessario. Il teflon può essere utilizzato anche per lubrificare altri elementi mobili. Dopo l'uso dello spray, pulire la superficie con un panno morbido. Gli elementi del telaio insieme ai meccanismi di blocco e ai meccanismi di rotazione devono essere puliti e lubrificati regolarmente. Questo garantirà un uso senza problemi della carrozzina. Non apportare alcuna modifica al prodotto in maniera autonoma. Se vuoi fare un reclamo e hai domande sul prodotto o sul suo utilizzo, contatta il negozio o il distributore. L'ispezione della carrozzina deve essere effettuata ogni 24 mesi. Utilizzare solo parti originali. L'uso di parti alternative può essere pericoloso.

PULIZIA

Non utilizzare materiali abrasivi per pulire il telaio! Utilizzare panni umidi con un detergente delicato e asciugare accuratamente. Nel caso in cui la carrozzina sia esposta all'acqua salata, pulirla con acqua dolce. Asciugare accuratamente la fodera prima di un altro utilizzo. Tutti i tessuti sono stati testati per la permeabilità all'acqua, ma quando la carrozzina è molto bagnata, l'acqua può penetrare attraverso i bordi inferiori e le cuciture, lasciando macchie d'acqua sulla fodera. Si consiglia in questo caso di utilizzare una copertura antipioggia. Non riporre o piegare la carrozzina quando è bagnata. Quando la carrozzina è bagnata, asciugarla con il cappuccio aperto. Non tenere in aree con molta umidità in quanto potrebbe causare la formazione di muffa. Non asciugare nell'asciugatrice o esporre alla luce solare diretta durante l'asciugatura! Non stirare.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

Questa garanzia copre solo il territorio del paese in cui il prodotto è stato venduto al cliente per la prima volta dal negozio al dettaglio. La garanzia copre tutti i difetti di materiale e di produzione presenti all'acquisto o manifestati entro un anno dalla data di acquisto in negozio dal primo proprietario (garanzia del produttore). Qualora si riscontrino difetti di materiale o di fabbricazione, il produttore, a propria discrezione, provvede alla riparazione gratuita del prodotto, oppure alla sua sostituzione con uno nuovo. Per usufruire di questa garanzia, consegnare il prodotto al negozio in cui è stato acquistato per la prima volta, o ad altri negozi autorizzati che vendono i prodotti del Garante, o al centro di assistenza del Garante in Italia, e presentare la conferma di acquisto (scontrino o fattura) indicando la data di acquisto, il nome del negozio e il prodotto. (visita il sito <https://www.junama.it/garanzia-italia/>)

Si prega di verificare la completezza del prodotto ed eventuali difetti all'acquisto e, in caso di vendita per corrispondenza, immediatamente al momento del ricevimento. Nel caso in cui venga riscontrato un difetto, interrompere l'utilizzo del prodotto e consegnarlo prima al negozio in cui è stato acquistato. Il prodotto oggetto del reclamo in garanzia deve essere consegnato pulito e completo. In caso di dubbi contattare il venditore o il produttore. Questa garanzia non copre eventuali danni derivanti da uso improprio, condizioni esterne (acqua, fuoco, incidenti stradali, altro). La garanzia è valida solo se il prodotto è utilizzato secondo il manuale d'uso, se è stato riparato/modificato da persone autorizzate e solo se sono stati utilizzati parti e accessori originali. Tale garanzia non esclude, limita o sospende ogni altro diritto dell'acquirente derivante da disposizioni di legge sulla garanzia dei prodotti venduti.

LA GARANZIA NON COPRE

1. Usura naturale dovuta all'utilizzo del prodotto.
2. Danni derivanti da un uso improprio o conforme al manuale d'uso.
3. Riparazioni effettuate da persone non autorizzate.
4. tessuti e materiali sbiaditi dovuto all'esposizione prolungata alla luce solare.
5. Danni o strappi derivanti da colpa o dolo dell'acquirente.
6. Danni meccanici alle ruote per uso improprio della carrozzina.
7. Per garantire la piena soddisfazione dell'uso del nostro prodotto, l'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al design della carrozzina senza l'obbligo di informare i clienti.

SMALTIMENTO PRODOTTI

Ricordarsi di smaltire il prodotto.

Le normative sullo smaltimento dei rifiuti possono essere diverse in ogni paese. Si prega di contattare la società di smaltimento rifiuti locale per accertarsi della corretta modalità.

TERMINI DI GARANZIA:

La garanzia non è valida:


1. Se il prodotto è stato riparato, modificato da terzi non autorizzati.
2. Se il danno è stato causato da un uso non conforme alle istruzioni.
3. Se il danno è stato causato da fattori esterni: pioggia o eccessiva esposizione ai raggi solari (UV), pilling del tessuto
5. Se il danno è stato causato da una conservazione impropria del prodotto, negligenza e mancanza di manutenzione.

DE

**JUNAMA COMPANY DANKE FÜR DEN KAUF UNSERES PRODUKTS. WIR
HOFFEN, DASS ES IHREN ERWARTUNGEN ENTSPRICHT**

**UM DIE SICHERHEIT IHRES KINDES ZU GEWÄHRLEISTEN,
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN BITTE SORGFÄLTIG DURCH**

**WICHTIG: LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIE
ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUF**



PFLEGEHINWEISE

Der Nutzer hat den Kinderwagen entsprechend zu pflegen. Alle Verbindungselemente und Nieten müssen festgezogen und entsprechend abgesichert sein. Es ist sehr wichtig, dass die Drehblockademechanismen mit Spray-Teflon (trockener Schmierstoff) regelmäßig eingeschmiert werden. Bremsen, Räder und Reifen dürfen während des Gebrauchs nicht verschlissen sein. Kontrollieren Sie diese regelmäßig und reparieren bzw. tauschen Sie sie bei Bedarf aus. Teflon kann auch zum Einschmieren anderer beweglicher Elemente verwendet werden. Nach dem Spray-Gebrauch wischen Sie die Oberfläche mit weichem Tuch ab. Die Elemente des Gestells mit Blockade- und Drehmechanismen sind auch regelmäßig zu reinigen und einzuschmieren. Dies garantiert problemlosen Gebrauch des Kinderwagens. Nehmen Sie keine eigenständigen Modifizierungen des Produktes durch. Möchten Sie eine Reklamation melden oder sollten Sie Fragen bezüglich des Produktes oder dessen Gebrauchs haben, kontaktieren Sie das Geschäft oder den Händler. Die technische Überprüfung des Kinderwagens sollte alle 24 Monate erfolgen. Verwenden Sie nur die Originalersatzteile. Die Verwendung von Nichtoriginalersatzteilen kann gefährlich sein.

REINIGUNG

Verwenden Sie keine Abriebmaterialien, um das Gestell zu reinigen! Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit sanftem Reinigungsmittel und trocknen Sie es ab. Ist der Kinderwagen Salzwasser ausgesetzt, so muss dieser mit frischem Wasser abgespült werden. Die Polsterung muss vor deren erneuter Anbringung genau getrocknet werden. Stoffe wurden auf Durchnässen getestet, aber wenn der Kinderwagen sehr feucht ist, kann das Wasser durch die unteren Kanten und Nahtstellen durchsickern und Wasserflecken auf der Polsterung hinterlassen. Wir empfehlen den Gebrauch des Regenschutzbezugs, um dies zu vermeiden. Lagern und falten Sie den Kinderwagen nicht, wenn dieser nass ist. Wenn der Kinderwagen nass ist, so muss er mit entfaltetem Verdeck getrocknet werden. Bewahren Sie niemals in feuchter Umgebung auf, da dies Schimmel verursachen kann. Trocknen Sie es nicht im Trockner und setzen Sie es direkter Sonneneinstrahlung während des Trocknungsvorgangs nicht aus! Nicht bügeln.

Das reklamierte Produkt ist im sauberen Zustand abzugeben.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt ausschließlich in dem Land, in dem das Produkt zum ersten Mal dem Kunden durch den Einzelhändler verkauft wurde. Die Garantie schließt sämtliche Material- und Produktionsmängel zum Zeitpunkt des Kaufs oder jene ein, die innerhalb eines Jahres nach dem Kauf des Produktes im Einzelhandelsgeschäft durch den ersten Eigentümer (Herstellergarantie) festgestellt wurden. Wird ein Material- oder Produktionsmangel festgestellt, so hat der Hersteller, nach eigenem Ermessen, das Produkt unentgeltlich zu reparieren oder in ein neues Produkt auszutauschen. Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss das Produkt in das Geschäft, in dem es zum ersten Mal gekauft wurde oder in andere autorisierte Geschäfte, in denen die Produkte des Garanten verkauft werden oder in das Servicezentrum des Garanten im jeweiligen Land gebracht werden und es muss ein Kaufbeleg (Kassenbono oder Rechnung) samt Kaufdatum, Geschäfts- und Warenbezeichnung vorgelegt werden.

Wir bitten um Überprüfung des Produktes in Bezug auf seine Vollständigkeit oder jedwede Mängel zum Zeitpunkt seines Kaufs und beim Versandverkauf unverzüglich nach dessen Erhalt. Bei Feststellung eines Mangels ist der Produktgebrauch einzustellen und dieses in das Geschäft zu bringen, in dem das Produkt zum ersten Mal gekauft wurde. Das im Rahmen der Garantie reklamierte Produkt sollte sauber und vollständig eingehen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den Verkäufer oder den Hersteller. Diese Garantie umfasst keine Beschädigungen infolge unsachgemäßen Gebrauchs oder externer Bedingungen (Wasser, Feuer, Straßenunfälle und andere Vorkommnisse). Die Garantie gilt ausschließlich dann, wenn das Produkt gemäß der Gebrauchsanleitung genutzt, von berechtigten Personen repariert bzw. modifiziert wurde und zu diesem Zweck ausschließlich Originalteil und Zubehör verwendet wurde. Diese Garantie schließt nicht aus, beschränkt nicht und setzt die Berechtigungen des Käufers aus der Mängelgewährleistung für eine verkaufte Sache nicht aus.




UNTER DIE GARANTIE FÄLLT FOLGENDES NICHT

1. Natürlicher Verschleiß im Zusammenhang mit dem Betrieb.
2. Beschädigungen infolge unsachgemäßer und mit der Gebrauchsanleitung widersprüchlicher Nutzung.
3. Reparaturen durch dazu nicht berechtigte Personen.
4. Beschädigungen oder Risse aus Verschulden des Käufers.
5. Verblässen von Stoffen infolge langfristiger Sonnenstrahleinwirkung.
6. Mechanische Beschädigungen von Rädern infolge unsachgemäßen Gebrauchs des Kinderwagens.
7. Um Ihnen die volle Zufriedenheit bei der Nutzung unseres Produktes zu gewährleisten, behält sich unsere Firma das Recht vor, Änderungen am Kinderwagenprojekt ohne vorherige diesbezügliche Benachrichtigung der Käufer vorzunehmen.




ENTSORGUNG

Es darf nicht vergessen werden, das Produkt entsprechend zu entsorgen. Die Vorschriften bezüglich der Müllabfuhr können sich je nach Land unterscheiden. Kontaktieren Sie bitte den örtlichen Müllentsorgungsbetrieb, um über entsprechende Maßnahmen zu erfahren. Die Vorschriften bezüglich der in Ihrem Land geltenden Abfallbehandlung sind stets zu beachten.


Rozkładanie stelaża / Chasis desplegable / Unfolding chassis / Entfalten des Gestells
Telaio apribile




Składanie stelaża / Chasis plegable / Folding chassis / Zusammenfallen des Gestells
Telaio pieghevole





Montaž kól / Montaje de ruedas / Assembly of wheels / Montage der Räder / Assemblaggio di ruote





Demontaž kól / Desmontaje de ruedas / Disassembly of wheels / Demontage der Räder / Smontaggio delle ruote




Montaż i demontaż gondoli / Montaje y desmontaje del capazo / Assembly and disassembly of the carrycot /
Montage und Demontage der Babywanne / Montaggio e smontaggio della navicella







Wentylacja / Ventilación / Ventilation / Belüftung / Ventilazione




Regulacja budki / Ajuste de la capucha / Hood adjustment / Verstellen des Verdecks
Regolazione del cappuccio





Regulacja rączki / Regulación del mango / Handle regulation / Verstellung des Schiebegriffs
Regolazione maniglia



Montaż pokrowca / Footmuff for the carrycot / Montage des Abdeckungs
Sacco per la navicella



Torba / Bolso / Bag / Wickeltasche / Borsa



KARTA GWARANCYJNA / WARRANTY CARD / GARANTIEKARTE /
TARJETA DE GARANTÍA / CERTIFICATO DI GARANZIA

No	Data rozpoczęcia naprawy / Date of commencing repair / Datum des Reparaturbeginns / Fecha de inicio de la reparación Data di inizio della garanzia	Zakres naprawy / Scope of repair / Produktori coperti dalla garanzia	Altance de la reparación / Date of repair extension / Datum der Garantieverlängerung Fecha de extensión de la garantía	Data przedłużenia gwarancji / Date of guarantee extension / Datum der Garantieverlängerung Fecha de extensión de la garantía	Data i podpis Date and signature / Datum und Unterschrift Fecha y firma Data di estensione della garanzia
1					
2					
3					

Data sprzedaży / Date of purchase / Verkaufsdatum
Fecha de compra / Luogo e Data di acquisto

Pieczęć sklepu / Seller's stamp / Geschäftsstempel
Sello del vendedor / Timbro del venditore

Podpis kupującego / Signature of the purchaser /
Unterschrift des Käufers / Firma del comprador /
Firma dell'acquirente



**JAGIELLOŃSKA STREET 77/79;
42-229 CZĘSTOCHOWA; POLAND
CEO: +48 668 690 733;
+48 668 690 755; +48 664 499 979
e-mail: info@junama.com**

MADE IN EUROPEAN UNION